

# VIKTIG INFORMATION

## Avtappningsventil 2155



### MONTERING OCH FLÖDESBESKRIVNING

- Ventilen är högerstängande
- Öppna ventilen med 1/4 varv vänster (motsols)
- Stäng ventilen med 1/4 varv höger (medsols)
- Ventil som markförläggs skall placeras på vattengenomsläppligt material med min 10 mm ´s kornstorlek och fiberduk.
- Dräneringshål = RG1/8" inv.
- Bricka 1858 Monteras på spindelförlängarens topp



**DRÄNERINGSHÅLET MÅSTE INTE STÄNGAS**

# VIKTIG INFORMASJON

Bakkekran/kuleventil 2155 med uttømming og PRK trykkmutter



## MONTERING OG STRØMNINGSRETNING

- Husk å spyle/rengjøre røret innvendig for sand og jord før montering
- Ventilen er høyrelukkende.
- Åpne ventilen med 1/4 omdreining mot venstre(motsols)
- Steng ventilen med 1/4 omdreining mot høyre (medsols)
- Ventil som legges i bakken skal plassere på vanngjennomtrengelig materiale med minimum 10 mm maskevidde og fiberduk.
- Dreneringshull= RG1/8" innvendig
- Brikke 1858 Monteras på toppen av spindelforlenger

**DRENERINGSHULLET MÅ IKKE TETTES**



Husk å montere bakkekranen i riktig strømningsretning. Se pil på ventilen