

MONTERING TREKKEKUMMER B125

Belastningsklasse B125 monteres normalt uten bunnplate

- Flytende ramme for trekkekummer skal monteres i min. 5 cm godt komprimert asfalt på alle fire sider
- Husk å fjerne grus, sand og andre urenheter fra kumtoppen.
- Asfalten skal ha full kontakt med betongkummen.
- Rammen vales på plass i varm asfalt, som er pakket forskriftsmessig under bæreflens, slik at rammen ligger helt jevnt med veidekket. For at asfalten skal få tilstrekkelig bæreevne må den komprimeres lagvis, max 5 cm av gangen.
- Justeringsskruer medfølger slik at rammen kan settes i riktig høyde før man pakker asfalt under flensen. **Husk å fjerne disse før rammen vales på plass.** Før valsing bør rammen ligge med en viss overhøyde i forhold til ferdig veidekke.
- Husk å fjerne asfalt fra ramme lokk og spetthull.

