

Påkrevd mottakskontroll av duktile støpejernsrør fra Ulefos AS

anbefalt håndtering og lagring

Ved mottak av rør og tilhørende deler skal følgende kontrollpunkter gjennomføres nøye for å sikre at leveransen er i samsvar med bestillingen og produktspesifikasjonene:

Samsvar med beskrivelse/bestilling

Kontroller at alle rør og deler stemmer overens med bestillingens spesifikasjoner, herunder antall, dimensjoner, materiale, og eventuelle spesifikke krav.

Visuell Inspeksjon av produktoverflater

Utfør en visuell kontroll av hvert rør for å identifisere eventuelle skader eller avvik:

- **Eksternt belegg:** Sjekk for skader på utvendig Epoxy/ PE-belegg.
- **Internt belegg:** Inspiser det innvendige sementbelegget for tegn på skader eller uregelmessigheter.
- **Ovalitet:** Vurder rørene for eventuell deformering (ovalitet) som kan påvirke funksjonen.

Kontroll av beskyttelseslokk og pakninger

Forsikre deg om at alle beskyttelseslokk er på plass, og at riktig antall pakninger følger leveransen.

Dokumentasjon ved skade

Ved eventuell skade på produkter ved ankomst, dokumenter tilstanden med bilder for å sikre tydelig dokumentasjon av skadens omfang.

Varsle Ulefos AS på ordre@ulefos.com umiddelbart om eventuelle skader for videre håndtering og oppfølging.

Ved identifisering av transportskader eller andre mangler på leveransen, innhent sjåførens signatur som bekreftelse. Vær oppmerksom på at kun feil eller skader som kan påvises å ha oppstått før lossing, kvalifiserer for reklamasjon.

Denne prosedyren sikrer at alle mottatte produkter er i forskriftsmessig stand og i samsvar med kvalitetskravene før videre behandling.

For håndtering på anlegg og anbefalt lossing viser vi til vår veileder.